

FR

DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

1. Disque saphir grain fin

2. Disque saphir gros grain

3. Cône feutre

4. Cône saphir

5. Fraise saphir ronde
6. Fraise flamme

7. Fraise cylindrique

8. Repousse-cuticules

9. Brosse

10. 2 Ecarte-orteils

- A. Bouton marche/Arrêt – Vitesses 1 et 2

B. Logement du produit et de ses accessoires
- C. Coffret de rangement

D. Transformateur

E. Accessoires

CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• **MISE EN GARDE :** Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

- N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos, douches ou autres récipients.
- L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Ne pas exposer longuement l'appareil aux effets directs des rayons solaires.
- Eloignez cordon, appareil et accessoires de toute source de chaleur.
- Ne jamais utiliser l'appareil en cas d'anomalies de fonctionnement, ni après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les vêtements ou autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage.
- Pour protéger vos yeux de projections éventuelles, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil trop près du visage, voire d'utiliser des lunettes de protection.
- Lors du montage des accessoires, veillez à bien les enclencher dans leur logement pour une parfaite fixation.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil. Toute utilisation autre que celle préconisée dans la notice est interdite.
- Les conseils d'utilisation sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Rowenta en cas de résultat non conforme aux souhaits de l'utilisateur.
- Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe «**EN CAS DE PROBLEME**» ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.
Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser l'appareil sur les zones présentant un gonflement, une brûlure, une inflammation, des éruptions cutanées, une blessure ou sur une peau fragilisée.
- L'utilisation doit être agréable. Si vous ressentez des douleurs, il convient d'interrompre et de prendre conseil auprès de votre médecin.
- Si vous souffrez de diabète ou de toute autre maladie, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous souffrez de mycoses, veillez à bien nettoyer les accessoires (voire les désinfecter) après chaque utilisation afin de ne pas contaminer d'autres utilisateurs de l'appareil.

UTILISATION

- Alimentation : 230 V.
- Cet appareil est prévu uniquement pour les soins des mains (manucure) et des pieds (pédicure).
- Sélectionnez l'accessoire voulu et enfiler le sur l'axe de l'appareil en exerçant une forte pression. Poussez jusqu'à ressentir une résistance. (fig.1)
- Pour retirer l'accessoire, tirez fermement dessus. (fig.2)
- **ATTENTION !** Veillez à toujours éteindre et à débrancher l'appareil lors du montage et du démontage des accessoires.
- Pour mettre l'appareil en marche, placez l'interrupteur sur la position 1 ou la position 2 :
 - **Position 1 :** Vitesse lente. Spécialement recommandée pour le traitement des zones délicates.
 - **Position 2 :** Vitesse normale.
- Nous vous recommandons de commencer par la vitesse 1 puis de passer à la vitesse 2 selon vos besoins.
- Tous les accessoires sont en acier inoxydable de haute qualité, ce qui garantit une durée de vie extrême.
- Nous vous recommandons :
 - d'utiliser les accessoires sur une peau et des ongles bien secs pour une meilleure efficacité.
 - de ne pas enlever la totalité de la corne afin de préserver la protection naturelle de la peau.
- Pendant l'utilisation, veillez à ne pas bloquer la rotation des accessoires durablement afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.

GUIDE D'UTILISATION DES ACCESSOIRES

- 1 - Disque saphir grain fin (fig.3-4)**

• Pour raccourcir les ongles des mains en leur donnant une forme parfaite.

• Passez le disque le long de l'ongle en ne limant que dans une seule direction.
- 2 - Disque saphir gros grain (fig.5)**

• Pour raccourcir les ongles des pieds et les ongles artificiels en leur donnant une forme parfaite.

• Passez le disque le long de l'ongle en ne limant que dans une seule direction.

• Une utilisation régulière du disque rendra vos ongles moins cassants et préviendra de l'ongle incarné.
- 3 - Cône feutre (fig.6)**

• Pour lisser les bords des ongles, polir et faire briller leur surface en éliminant les imperfections.

• Passez le cône sur toute la surface de l'ongle.
- 4 - Cône saphir avec relief spirale (fig.7)**

• Pour éliminer corne, callosités et durillons en douceur.

• Passez le cône sur toute la surface à traiter et répétez l'opération, après quelques jours, jusqu'à disparition complète.
- 5 - Fraise saphir ronde (fig.8)**

• Pour traiter cor et oeil-de-perdrix, appliquez l'accessoire par petites touches répétées.
- 6 - Fraise flamme - Vitesse lente conseillée (fig.9)**

• Pour éliminer facilement les peaux mortes inesthétiques qui recouvrent ou entourent l'ongle, passez l'accessoire sur le contour de l'ongle.

• Pour prévenir de l'ongle incarné : dégagez en douceur l'ongle incarné et introduisez la mèche à l'endroit à traiter pour enlever la partie incarnée.
- 7 - Fraise cylindrique (fig.10)**

• Pour limer la surface des ongles d'orteils lignifiés (striés) ou les désépaissir : tenez la fraise horizontalement par rapport à la surface de l'ongle et enlevez l'épaisseur souhaitée en procédant par mouvements circulaires lents.
- 8 - Repousse-cuticules (fig.11)**

• Pour repousser en douceur les cuticules vers le bord de l'ongle.
- 9 - Brosse (fig.12)**

• Pour enlever la poussière qui s'est déposée sur la surface des ongles.

- 10 - Ecarte-orteils (fig.13)**

• Pour séparer les orteils pendant la pose et le séchage du vernis. Idéal pour une pédicure parfaite.

ENTRETIEN

- **ATTENTION ! Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.**
- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau.
- Votre appareil nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'appliquez jamais un produit dissolvant ou équivalent.
- Nous vous recommandons de nettoyer les accessoires après chaque utilisation :
 - Accessoires en acier inoxydable (n'incluent pas le cône feutre) : utilisez une petite brosse (autre que celle fournie) et de l'eau savonneuse, en enlevant tous les dépôts. De plus, veillez à laisser tremper l'accessoire régulièrement, 5 à 10 minutes, dans de l'alcool à 70° ou 90°.
 - Accessoires de finition (repousse-cuticules, brosse, écarte-orteils) : nettoyage à l'eau savonneuse.
- Prenez soin de sécher l'appareil et les accessoires avant leur rangement.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

EN CAS DE PROBLEME

“MON ACCESSOIRE NE TIENT PLUS.”

- N'utilisez pas l'appareil en l'état.
- Adressez-vous à une station SAV.

“L'ACCESSOIRE NE S'ENGAGE PAS.”

- Assurez-vous que rien n'obstrue l'ouverture et repositionnez l'accessoire.
- Enflez l'accessoire sur l'axe de l'appareil en exerçant une forte pression. Poussez jusqu'à ressentir une résistance.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.calor.fr.

calor

FR

DE

NL



MANUCURE & PEDICURE SET EXPERT

www.calor.fr



